



fischertechnik



JUNIOR

Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciones de construcción
Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкция по сборке
安裝說明書



Easy Starter L

6 MODELS



5



11



13



24



31



46

Einzelteilübersicht
Spare parts list
Liste des pièces détachées

	31 010 2 x
	31 426 1 x
	31 436 1 x
	31 690 2 x
	31 997 1 x
	31 998 1 x
	32 064 2 x

	32 879 2 x
	32 881 2 x
	32 913 8 x
	32 974 1 x
	35 039 1 x
	35 797 1 x
	36 299 2 x

Onderdelenoverzicht
Lista da piezas
Resumo de peça individual

	36 576 1 x
	37 636 1 x
	38 225 1 x
	38 253 1 x
	38 277 1 x
	38 428 1 x
	116 913 8 x

	163 605 8 x
	172 541 1 x
	172 549 1 x
	172 550 1 x
	172 551 1 x
	172 552 4 x
	172 554 1 x

Singoli componenti
Перечень деталей
零件概览


	172 555 1 x
	172 556 1 x
	172 804 2 x
	172 805 2 x
	174 322 1 x

- Alle Einzelteile, insbesondere bewegliche Teile sind falls notwendig zu warten und zu reinigen.
- All components, especially moving parts, should be maintained and cleaned as necessary.
- Toutes les pièces détachées et en particulier les pièces mobiles, sont, si nécessaire, à entretenir et à nettoyer.
- Alle onderdelen, vooral de bewegende delen, kunnen, indien noodzakelijk, onderhouden en gereinigd worden.
- Es necesario limpiar y mantener en buen estado todas las diferentes piezas - especialmente las piezas móviles.
- Caso necessário, todas as peças individuais, especialmente peças móveis, tem que ser submetidas à manutenção e ser limpadas.


- Se necessario, tutti i singoli componenti, soprattutto le parti mobili, si devono eventualmente sottoporre a manutenzione e pulizia.
- Все детали, особенно подвижные, требуют ухода и чистки.
- 必要时应保养和清洁所有零件，尤指运动部件。



1



2





3

Art.-Nr.: 174322
fischertechnik

FT 4369

FT 4369

4



5







1




2








1




2




3




4




5




6




7




8




9



10





11





1







3




4




5



6



7







1




2




3





4




5




6




7




8




9




10





11



12




13



14



15





1



fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal
Germany

Phone +49 74 43/12-43 69
Fax +49 74 43/12-45 91
info@fischertechnik.de
www.fischertechnik.de

fischertechnik 

JUNIOR



Easy Starter L

6 MODELS